

Instalação Leitora - Cartão Smartcard

Gemalto



Esta leitora funciona no formato Plug-And-Play para os sistemas operacionais Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8. Este tipo de instalação não necessita o download do driver da leitora, pois ao conectá-la na porta USB, o computador irá reconhecer e iniciar a instalação.

Sistemas operacionais com versões anteriores às mencionadas acima, deverão obrigatoriamente instalar o driver da leitora. E, se você possui entre o Windows XP ao Windows 8, também tem a alternativa de baixar o driver, caso não opte pelo Plug-And-Play.

SCR 3310



Esta leitora possui tecnologia para reconhecimento automático CCID, compatível com Windows Vista e Windows 7. Nestes casos não é necessário instalar nenhum software, basta conectar a leitora na porta USB do computador e aguardar o reconhecimento.

Na instalação de leitora nos sistemas Windows 98 / XP / 2000's deve-se também instalar o driver.

PertoSmart PS – 1000 CCID



Esta leitora possui tecnologia para reconhecimento automático CCID, compatível com Windows 2003/ Vista/ Seven (7) e Windows 8 Versões 32/64 bits. A **instalação é Plug-and-Play, não sendo necessário driver de instalação.**

Na instalação de leitora nos sistemas Windows 2000 / XP e Linux Debian 4 deve-se também instalar o driver.

Como baixar os *drivers*:

- Acesse www.safeweb.com.br
- Selecione a opção “Suporte”, no menu
- Na opção “Leitoras”, faça o *download* correspondente àquela adquirida.